





Concept kód	Český název	Anglický název
62790294	Plech hluboký ETV5160, ETV5060n, ETV7x60	Deep tray ETV5160, ETV5060n, ETV7x60
62790298	Plech Mělký ETV5160, ETV5060n, ETV7x60	Food tray ETV5160, ETV5060n, ETV7x60
62790351	Rošt ETV7x60	Wire rack ETV5160, ETV5060n, ETV7x60
62790466	Katalytická deska boční ETV7x60	Inner side panel cathalytic ETV7x60
62790467	Rošt na grilovací jehlu ETV7260, ETV7760	Wire rack on grill needles ETV7260, ETV7760
62790468	Grilovací jehla ETV7260, ETV7760	Grill handle ETV7260, ETV7760
62790471	Lampa kompletní ETV5060n, ETV7x60	Complete lamp ETV5060n, ETV7x60
62790472	Topné těleso horní ETV7x60	Upper heating element ETV7x60
62790473	Topné těleso spodní ETV5060n, ETV7x60	Lower heating element ETV5060n, ETV7x60
62790474	Topné těleso kruhové ETV7x60	Rear heating element ETV7x60
62790475	Ventilátor horkovzduchu s motorem ETV7x60	Oven ventilator + motor ETV7x60
62790476	Vrtule topného ventilátoru ETV7x60	Heating fan propeller ETV7x60
62790477	Motor - grilovací jehla ETV7260, ETV7760	Motor - Grill handle ETV7260, ETV7760
62790478	Knoflík ovládání zamačkávací ETV7x60	Control knob push-pull ETV7x60
62790487	Pant dveří pravý (vnitřní) ETV5060n, ETV7x60	Hinge door right (inner) ETV5060n, ETV7x60
62790488	Pant dveří levý (vnitřní) ETV5060n, ETV7x60	Hinge door left (inner) ETV5060n, ETV7x60
62790490	Teplotní čidlo ETV7x60	Temperature sensor ETV7x60
62790491	Termostat (125°C) ETV7x60	Thermostat (125°C) ETV7x60
62790492	Termostat (250°C) ETV5060n, ETV7x60	Thermostat (250°C) ETV5060n, ETV7x60
62790496	Deska napájení ETV7260, ETV7760	Power PCB assy ETV7260, ETV7760
62790497	Těsnění dveří ETV5060n, ETV7x60	Door sealing ETV5060n, ETV7x60
62790506	Zarážka dveří plastová (pravá) ETV7x60	Door bracket plastic (right) ETV7x60
62790507	Zarážka dveří plastová (levá) ETV7x60	Door bracket plastic (left) ETV7x60
62790553	Teleskopické výsuvy - pár ETV7260	Telescopic rails - pair ETV7260
62790554	Boční rošt levý ETV7260	Tray holder left ETV7260
62790555	Boční rošt pravý ETV7260	Tray holder right ETV7260
62790556	Ovládací panel kompletní ETV7260	Control panel complete ETV7260
62790557	Dveře kompletní ETV7260	Complete door ETV7260
62790558	Ochlazovací ventilátor ETV7260	Cooling fan ETV7260
62790559	Elektronika - display ETV7260	Control PCB with display ETV7260
62790560	Plastový kryt dveří ETV7x60	Door frame up cover ETV7x60
62790561	Pant dveří - pravý ETV7x60	Door hinge ass'y - right ETV7x60
62790562	Pant dveří - levý ETV7x60	Door hinge ass'y - left ETV7x60
62790639	Potenciometr zamačkávacího knoflíku ovládání ETV7x60, ETV6060	Potentiometer push-pull control knob ETV7x60, ETV6060